

High Fly Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvirligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischernt Nutzung sinn och d' Sécherheetsinformatiounen ze liesen. Bëid Gebrauchsuweisung guff versueren.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Iccarğar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Зареждане • Nabijeni • Nabijanje • Incărcare



Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement: la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджастъся • Мигаєт: акумулатор заряджаєтсѧ • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Vilkkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija krunasi • Evñdeñl αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċarġja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor fől • Utripanje: baterija se polni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Illuminare intermitenti: Acumulatorul se încarcă



Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence: batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator nadawony • Branden: Accu geladen • Свѣтитъся: акумулатор заряджєний • Свѣтится: акумулатор заряджєн • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatoris uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Evñdeñl σταθερά φωτίζεται: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċarġjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napoljena • Swijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svěcení: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Illuminare: Acumulatorul încarcă



On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл & Вискл • Вкл & Выхл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Päälle & pois • Sees/väljas • leslégt un izslēgt • Įjungti ir išjungti • Evervotoinon & Atevevotoinon • Mixghul u miffi • An & Aus • BE & KI • Vklor in izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit



1x
1-2 Sec



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benotzen • Használat • Uporaba • Koristene • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tīrīšana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čistenie • Čištění • Почистване • Čištění • Čistenie • Curățare



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tīrīšana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čistenie • Čištění • Почистване • Čištění • Čistenie • Curățare




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Sugerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Oppbevaring • Vínkeje • Nöundend • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Тipy • Статри



Cleaner



Storage • Lagerung • Entroposage • Almacenamiento • Armazenagem • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Houstamine • Glabášana • Laikymas • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tárolás • Skladištenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current: 450 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 70 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 1 h | Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lager-temperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 70 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 1 h | Benutzungs-dauer: ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau: silicone, ABS | Température de l'entrepôt: -5°C – +60°C | Charge maximale: 450 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile: 70 mAh | Tension de charge: 5V | Temps de charge: environ 1 h | Temps d'utilisation: environ 60 min | Interface: USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente máxima de carga: 450 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 70 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 1 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga máx.: 450 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 70 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 1 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 450 mA | Accumulatore: ioni di litio

3.7V | Capacità della batteria: 70 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 1 h | Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 450 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 70 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 1 h | Czas użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accu-capaciteit: 70 mAh | Ladespanning: 5V | Laadtijd: ca. 1 h | Gebruiksduur: ca. 60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Матеріал: силікон, АБС-пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 450 mA | Акумулятор: Літійоний 3.7V | Ємність акумулятора: 70 mAh | Зарядна напруга: 5 В | Час заряджання: прибл. 1 г. | Час використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, АБС | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 450 mA | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 70 мАч | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибл. 1 ч | Продолжительность использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C – +60°C | 最大充電電流: 450 mA | 充電電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 70 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 1 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 450 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电容量: 70 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 1 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal laddström: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batteriets kapacitet: 70 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd-: ningstid: ca. 1 h | Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal laddstrøm: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batte-

rikapacitet: 70 mAh | Ladespænding: 5V | Ladetid: ca. 1 h | Brugstid: ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrøm: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasitet: 70 mAh | Lade- spenning: 5V | Ladetid: ca. 1 h | Anvendelsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokituksset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimallinen latausvirta: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 70 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 1 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Hoiustamine temperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne laadimisvool: 450 mA | Aku: liitiumioon 3.7 V | Aku mahutvus: 70 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimisae: umbes 1 h | Kasutusae: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 450 mA | Akumulators: liģija-jon 3.7V | Akumulatora kapacitāte: 70 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 1 h | Lietošanas ilgums: apm. 60 min | Saskaņo: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 70 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 1 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκονη, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA | Μπαταρία: λίθινον λίθιο 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 70 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 1 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 60 min | Διεπαφή: USB

MT | Speċifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima: 450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 70 mAh | Voltagg taaliċ-ċarg 5V | Hin tal-iċċargjar: ca. 1 h | Tui tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċa: USB

LB | Spezifikatiounen | Material: Silikon, ABS Kenschstoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximale Ludestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 70 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: 1 St | Notzungsdauer: ong. 60 min. | Schnittstell: USB

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C - +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3,7V | Akkukapacitás: 70 mAh | Töltésszükséglet: 5V | Töltési idő: kb. 1 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C - +60°C | Najviši polnili: do: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3,7V | Zmogljivost baterije: 70 mAh | Polnilna napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 1 h | Čas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C - +60°C | Maksimalna struja punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3,7V | Kapacitet baterije: 70 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 1 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C - +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3,7V | Капацитет на батерията: 70 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 1 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C - +60°C | Maximální nabíjecí proud: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 70 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 1 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Specifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C - +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 70 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 1 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C - +60°C | Curent maxim încărcare: 450 mA | Acumulator: Li-Ion 3,7V | Capacitate acumulator: 70 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca 1 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfață: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die An-

wendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou mal-estar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nella zona intima. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko uraz! Przed użyciem należy usunąć ze sfery intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub złanej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij gereïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongevoelbaar is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і / або

дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвичайно нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и/или дискомфорт. Не используйте игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を外してください。過熱であったり傷ついたりした肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感ずる場合には使用中を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1.異常な熱を帯びている場合、2.機械的に損傷していたり、改造されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercinger eller smycken i intimområdet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern indpiercinger og smykker inden brug. Sekelegetejt må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sekelegetejt må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruk dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkautumisvaara! Poista intiimialueen lävetykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mi- käli se on: epätavallisen lämmin, 2. meka-

niesiti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. vörjätynyt.

ET | Vigastusohi! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ara kasuta lelu, kui naih on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu/või ebamugavustunnet. Ara kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Trauma gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pirsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lie-tošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

IT | Pavojuos susizaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išvertike auskarus ir papuo šalus. Žaisliuku nenaudokite, jei oda udigungs arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuku nenaudokite, jei jis: 1. nej- prastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και οδυσθεία. Μην θέσεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι συνθιβάστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimnt! Nehhi l-piercings jew ilgoggiell fiz-zona genitali gabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss ughin u/ jew skumdit waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinhas aktar shun mis- soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brieoh d'Benotzen of falls du wahrend der Wendung wei kriss an/oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweinhch waarm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deformeiert ass, 3. vertieft ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használ a játékok irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a

játékok, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš oždráženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekiní, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neuobičajeno topla, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстрани поставени пийрсинги или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstráň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pociťáš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnostv poranění! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com